

METALLUKSE ÜLDINE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND, GARANTIITINGIMUSED

ÜLDNÕUDED

Metalluksed jagunevad kasutuskohtade järgi tuletõkkeusteks, profiilusteks, siseusteks ja välisusteks.

Iga uksetüübi pikk eksploatatsiooni aeg eeldab tema õiget ja sihtotstarbelist kasutamist. Reeglina avatakse ukseid luku tuulekeele vabastamisega ukseingist. Juhul, kui ukse lukk on eelnevalt võtmega suletud, tuleb see võtmega avada. Kasutage ainult litsentseeritud võtme valmistaja võtmeid, vastasel juhul võite rikkuda luku südamikku. Jälgi ukse sulgemisel, et sõrmed ei jääks ukse vahele. Õpetage lapsi ust ohutult sulgema.

Ukse avamisel ei tohi kasutada mehaanilisi esemeid, mis võivad kahjustada ukselehe ja lengi pinda. Pinnakatte vigastamine põhjustab korrosiooni.

Ukse lahti hoidmiseks peab kasutama selleks ettenähtud uksepiirajat. Keelatud on asetada ukselehe ja lengi vahele sulgemist takistavaid esemeid, millised võivad vigastada ukse hingi, sulgurit ja pinnakatet.

Tuletõkkeuks peab reeglina olema suletud asendis. Avatuna hoitavad tuletõkkeuksed peavad olema varustatud automaatsete sulgemisseadmetega. Evakuatsiooni teel oleval tuletõkkeuksel peab olema sulgur, mis vastab ukse kaalule. Tuletõkkeuste sulgumist ja sulgemisautomaatika korrasolekut peab regulaarselt kontrollima selleks objektile määratud isik.

HOOLDUS

Metalluksi on soovitatav hooldada regulaarselt, mitte harvem kui iga nelja kuu tagant. Intensiivse kasutusega kohtades ja aktiivse väliskeskkonna tingimustes on soovitatav hooldada mitte harvem kui kolme kuu möödudes.

- Kontrolli ukse riivide, lukkude ja sulgurite toimimist ukse sulgemisel ja avamisel. Vajadusel puhasta riivide ja lukkude vastuste avad ja reguleeri sulguri käiku.
- Puhasta ja määri lukkude ja riivide tööpinnad vedela lukuõliga või spetsiaalse luku aerosooliga.
- Kontrolli lukkude, käepidemete, riivide ja sulgurite kruvide kinnipüsimist. Vajadusel pinguta.
- Kontrolli uksehingede seisukorda ja määri tahke määrdega telgi ja laagreid. Määrimiseks kergita ust hingedel 10...15 mm üles.
- Kontrolli lengi ja ukselehe vahelisi pilusid, tihendite olemasolu ja toimimist. Vajadusel vaheta tihend.
- Kontrolli elektriliste lukkude, vasturaudade ja uste lahtihoidmise mehhanismide töökorda uste avamisel ja sulgemisel käsitsi ja juhtimisliitite abil.
- Klaasiavaga metallustel kontrolli klaasi kinnitusliistude ja tihendite olukorda ning kinnitust.
- Kontrolli metalluste värvipindade vigastuste olemasolu. Vajadusel tee värvipinna parandused.
- Ukse värvipinna puhastamiseks ja hooldamiseks kasuta veega lahjendatavaid üldpuhastusvahendeid. Keelatud on kasutada atsetooni, nitrolahustit ja bensiini analooge sisaldavaid lahusteid.

Hooldustööde tegemata jätmine kahjustab ukse töövõimet ning võib viia Temeko Metall OÜ poolt uksele antud garantii katkemisele.

- Juhul kui välisuksel kasutatakse ukse sulgurit siis sulguri tööd võivad mõjutada sesoonsed temperatuuri muutused. Sellisel juhul on võimalik reguleerida sulguri tööd tugevamaks või nõrgemaks. Taolised reguleerimistööd ei kvalifitseeru garantiitööde alla ja on teostatavad Temeko Metall OÜ poolt teenustööna.



RAUDSELT KINDLAM

GARANTIINGIMUSED

Temeko Metall OÜ annab oma toodetele kahe aasta pikkuse garantii võimalike konstruktsiooni- tootmis- ja materjalivigade ilmnemise vastu ning komplekteeritavatele toodetele tehase poolse garantii. Garantiiperiood algab kauba kätte saamise päevast. Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud leping, arve või ostutšekk, mis on liidetud antud metallukse üldise kasutus- ja hooldusjuhendiga. Garantiiajal lähtutakse ostjale seadusega ettenähtud õigustest ja ainult käesolevas dokumendis toodud tingimustest ja kohustustest. Garantiitingimuste kehtimine eeldab kõigi käesolevas dokumendis toodud tingimuste täitmist.

GARANTII SISU

- Garantii alla kuuluvad toote konstruktsiooni-, tootmise- ja materjalivead ning nendest vigadest tootele endale põhjustatud kahjustused, millest on kirjalikult teavitatud Temeko Metall OÜ. Garantii katab eelpool nimetatud vigade ja neist tootele põhjustatud kahjustuste parandamise kulud.
- Toote garantii alla kuuluvate vigade paranduse organiseerib ja teostab Temeko Metall OÜ.

GARANTII PIIRANGUD

- Garantii kehtib tingimusel, et toode paigaldatakse Temeko Metall OÜ poolt või vastavalt Temeko Metall OÜ paigaldusjuhendile ja hooldatakse Temeko Metall OÜ "Metallukse üldine kasutus- ja hooldusjuhend, garantiitingimused" kohaselt.
- Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi mille on põhjustanud tootele lisatud detailid, materjalid või osad, mis ei ole kooskõlas Temeko Metall OÜ paigaldusjuhendiga ja/või Temeko Metall OÜ "Metallukse üldine kasutus- ja hooldusjuhend, garantiitingimustega".
- Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, kui toode ei ole paigaldatud Temeko Metall OÜ poolt ning mis on põhjustatud ebakorrektselt paigaldusest. Kui toode on ostetud koos paigaldusega kuulub garantii alla ka paigaldustöö.
- Garantii ei hõlma rikkeid, mis on põhjustatud hoolimatust toote kasutamisest, toote kahjustamisest, lõhkumisest, ettenägematutest asjaoludest (näiteks tulekahju).
- Garantii alla ei kuulu ka toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote sihipärast kasutamist (näiteks pinnakatte kriimustused või tihendite kulumine).
- Ilma nõuetekohaselt vormistatud lepinguta, ostutšekita või arveta ja antud garantiitingimuste puudumisel garantii ei kehti.

TEGEVUS VEA ILMNEMISEL

Kui olete avastanud tootel vea garantiiperioodi jooksul, toimige alljärgnevalt:

- Veenduge, et olete täitnud kõik käesolevas dokumendis toodud juhised ja tingimused ning kontrollige garantii kehtivuseks vajalike dokumentide olemasolu.
- Saatke vastavasisuline kirjalik teade Temeko Metall OÜ. **Võimalusel lisage juurde toote veast pilt e-mailile info@temeko.ee.**
- Temeko Metall OÜ kohustub saatma kompetentse töötaja Teie toodet kontrollima esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates vastavasisulise kirjaliku teate saamisest.
- Esitage Temeko Metall OÜ esindajale ostu tõendav dokument.
- Temeko Metall OÜ esindaja veendub vea olemasolus ja võimalusel selgitab ka vea tekkimise põhjuse ning koostab vastavasisulise objekti ülevaatamise protokollid.
- Juhul kui rikkele ei rakendu garantii, on kirjaliku teate saatja kohustatud tasuma nii väljakutse kulud ja võimalikud parendustöö kulud vastavalt Temeko Metall OÜ poolt esitatud arvele. Lahkarvamuste tekkimisel lahendatakse juhtum seadusega ettenähtud korras.
- Garantiitöid teostatakse tavalisel tööajal, tööpäevadel 09:00 – 17:00. Temeko Metall OÜ on õigus väljaspool tööaega teostatud garantiitööde eest nõuda lisatasu.

TEMKO METALL OÜ
Reg. nr. 11810771
Hoiu 7a, 76401 LAAGRI
Eesti Vabariik

Tel: +372 6 541 520
E-post: info@temeko.ee
www.temeko.ee

[Metalluste üldine kasutus ja hooldusjuhend](#)